

商品情報				警報				処置方法			
商品写真	商品番号(型番※)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法	
	SS-2LGN	煙式	ブザー	【動作表示灯】 点灯(フラッシュ) 【鳴動音】 「ピー、ピー」	【動作表示灯】 3回点滅(約10秒おき) 【鳴動音】 ブザー鳴動(約40秒おき) 「ピッ」 電池寿命約1年 (使用環境により異なります。)	【動作表示灯】 3回点滅(約10秒おき) 【鳴動音】 ブザー鳴動(約40秒おき) 「ピッ」	【動作表示灯】 点灯(フラッシュ) 【鳴動音】 ブザー鳴動 「ピー、ピー」	押しボタン、または引きひもを引っ張る。		本体から蓋のネジを外すと電池を取り出せます。	
	SS-2LGN-10	煙式	ブザー	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」	【動作表示灯】 3回点滅(約10秒おき) 【鳴動音】 ブザー鳴動(約50秒おき) 「ピッピッピッ」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【動作表示灯】 3回点滅(約10秒おき) 【鳴動音】 ブザー鳴動(約50秒おき) 「ピッピッピッ」	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 ブザー鳴動 「ピー、ピー、ピー」	点検スイッチを押すか、引きひもを引く		本体を左に回し、取り付け板からはずす。	本器ウラ側のシール斜線部に指を入れ、カバーを上に取り上げ開ける。 電池を取り出して、電線をコネクタから引き抜く。 本器ウラ側のシール斜線部に指を入れ、カバーを上に取り上げ開ける。 電池を取り出して、電線をコネクタから引き抜く。
	SS-2LLN-10	煙式	ブザー	動作表示灯 点滅 【鳴動音】 「ピー、ピー、ピー」	【動作表示灯】 3回点滅(約10秒おき) 【鳴動音】 ブザー鳴動(約50秒おき) 「ピッピッピッ」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【動作表示灯】 3回点滅(約10秒おき) 【鳴動音】 ブザー鳴動(約50秒おき) 「ピッピッピッ」	ブザー鳴動 「ピー、ピー、ピー」	テストスイッチを押すか、引きひもを引く		電池本体を取り外し、コネクタを引き抜く	
	KRGN-10	煙式	ブザー	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピーッ、ピーッ」	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピッ」(30秒おき) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピッピッピッ」(8秒おき)	ボタンを押し2秒後 【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピーッ！」	ボタンを押すか、リングひもを引く	本体を左に回し、取り付け板からはずす。	電池本体を取り外し、コネクタを引き抜く	
	KRGN-10A	煙式	ブザー	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピーッ、ピーッ」	動作表示灯 点滅 【鳴動音】 「ピッ」(30秒おき) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピッピッピッ」(8秒おき)	ボタンを押し2秒後 【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ピーッ！」	ボタンを押すか、リングひもを引く	本体を左に回し、取り付け板からはずす。	電池本体を取り外し、コネクタを引き抜く	
	OSA-F1	煙式	音声	【動作表示灯】 点滅 【鳴動音】 「ビュー、ビュー、ビュー、 火事です、火事です」	【動作表示灯】 3回点滅 【鳴動音】 「ピッ、電池切れです」 (50~100秒おき) 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【動作表示灯】 3回点滅 【鳴動音】 「ピッピッピッ、故障です」 (50~100秒おき)	【鳴動音】 「ビュー、ビュー、ビュー、 火事です、火事です」 【動作表示灯】 LED灯が4回点滅すればOK	警報停止ボタンを押す	本体を左に回し、取り付け板からはずす。	電池カバーをはずし、電池本体と電池コネクタを引き抜く	

商品情報				警報				処置方法		
商品写真	商品番号(型番※)	検知方式	警報音	火災時警報	電池切れ警報	故障警報	点検時警報	火災、故障、電池切れ警報の停止方法	商品の取り外し方法	電池の取り外し方法
 寸法:φ100	HSS902EX	煙式 (光電式)	ブザー 【鳴動音】 「ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ」 (約8秒おき) 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ ピッ ピッ」 (約8秒おき) 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」	警報停止ボタン 引きひも 警報停止ボタンを押す、又は引きひも引くと、一定時間警報音が停止する。	押し付けながら左へ回す 本体の外周を持ち、上に押し付けながら左に回す。	①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止紐を押して正常に動作することを確認する。
 寸法:φ100	HST902EX	熱式 (定温式)	ブザー 【鳴動音】 「ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ」 (約8秒おき) 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ」 (約8秒おき) 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ ピッ ピッ」 (約8秒おき) 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピーピーピー」 【動作表示灯】 「点滅」	警報停止ボタン 引きひも 警報停止ボタンを押す、又は引きひも引くと、一定時間警報音が停止する。	プロダクタ 押し付けながら左へ回す 本体の外周を持ち、上に押し付けながら左に回す。	①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止紐を押して正常に動作することを確認する。
 寸法:φ100	HSS904EX	煙式 (光電式)	ブザー 【鳴動音】 「ビュー、ビュー、 火事です、火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ、電池切れです。」が3回鳴り、その後40秒おきに「ピッ」が鳴る。これを約1時間繰り返す。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッピッピッ、故障です。」が3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッピッピッ」が鳴る。これを約1時間繰り返す。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ ピッ ピッ」 (約8秒おき) 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピー正常です」 【動作表示灯】 「点滅」	警報停止ボタン 引きひも 警報停止ボタンを押す、又は引きひも引くと、一定時間警報音が停止する。	押し付けながら左へ回す 本体の外周を持ち、上に押し付けながら左に回す。	①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止紐を押して正常に動作することを確認する。
 寸法:φ100	HST904EX	熱式 (定温式)	ブザー 【鳴動音】 「ビュー、ビュー、 火事です、火事です。」 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピッ、電池切れです。」が3回鳴り、その後40秒おきに「ピッ」が鳴る。これを約1時間繰り返す。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ、電池切れです。」が3回鳴り、その後40秒おきに「ピッ」が鳴る。これを約1時間繰り返す。 【動作表示灯】 「点滅」 電池寿命約10年 (使用環境により異なります。)	【鳴動音】 「ピッ ピッ ピッ」 (約8秒おき) 【動作表示灯】 「点滅」	【鳴動音】 「ピー正常です」 【動作表示灯】 「点滅」	警報停止ボタン 引きひも 警報停止ボタンを押す、又は引きひも引くと、一定時間警報音が停止する。	プロダクタ 押し付けながら左へ回す 本体の外周を持ち、上に押し付けながら左に回す。	①本体を取り外す。 ②電池コネクタからコネクタを引き抜く。 ③新しい専用リチウム電池を入れる。 ④引き紐を引く、もしくは警報停止紐を押して正常に動作することを確認する。